

M-AUDIO

日本語

PodcastFactory
ご利用方法

PodcastFactoryご利用方法

Podcast Factoryをお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。Podcast Factoryは、WindowsでもMacintoshコンピュータでも使用できるコンパクトでプロフェッショナルなオーディオソリューションで、プロフェッショナルなポッドキャストリングを簡単に録音/編集/配信するために必要なハードウェアとソフトウェアの全てを備えています。Podcast Factoryレコーディングインターフェイス、ケーブル、ソフトケース付きのM-Audioブロードキャスト・マイクロフォン（デスクトップスタンドが付属）に加えて、録音/編集/配信用のソフトウェアがバンドルされています。

Podcasting（ポッドキャストリング）について

ポッドキャストリングとは、リスナーが簡単にアクセスできるようにオーディオコンテンツをウェブサイトアップロードする方法を表す言葉です。一般的にリスナーは、インターネットからオーディオコンテンツを購読/ダウンロードし、TV番組をVHSやDVDレコーダーに録画するのと同様の方法でファイルを保存します。リスナーは、コンピュータやMP3プレイヤーを使用してコンテンツを再生することができます。

ポッドキャストリングの基本はMP3ファイルです。シンプルなMP3ファイルをポッドキャストに変換するには、RSS (Really Simple Syndication) と呼ばれるXMLテキストファイルを使用する必要があります。RSSテキストファイルは、MP3ファイルへリンクされポッドキャストが録音された日付、ポッドキャストのタイトル、録音の説明についての情報を含みます。これにより、リスナーは様々なソフトウェアアプリケーションを使用して新しいRSSテキストファイルを検索し好みのポッドキャストの中で最新のエピソードを自動的にダウンロードできるようになります。

ポッドキャストをクリエイトする

Podcast Factoryの製品パッケージを開封したら、同梱のPodcast Factoryレコーディング・インターフェイス・マニュアルを先ずお読み下さい。このマニュアルには、Podcast Factoryに含まれるそれぞれの製品についての詳細と、Podcast Factoryレコーディング・インターフェイスをインストールする方法が記載されています。マニュアルに従いインターフェイスのインストールを行い、記載内容をよくお読みになり各製品の特徴や操作方法についての理解を深めて下さい。

Podcast Factoryレコーディング・インターフェイスの設定が完了したら、M-Audioブロードキャスト・マイクロフォンを接続します。マイクロフォン・ケーブル（メス、3つのピンが付属する側）をマイクの底部に接続しますが、この際、マイクロフォン側の3つのピンがケーブル側の端子の3つのスロットにしっかり収まるよう注意して差し込みます。マイクにケーブルを接続したら、Podcast Factoryレコーディング・インターフェイスの全てのレベル（ボリューム）を最小にし、レコーディング・インターフェイスのリアパネルにある端子にマイクロフォン・ケーブルを接続します。Podcast Factoryレコーディング・インターフェイスには、スピーカーやマイクロフォンを接続することもできます。次にPodcast Factoryに同梱のソフトウェアをインストールします。各ソフトウェアのタイトルは、次に説明する通り、ポッドキャストを作成する上でそれぞれ特定の機能を持ちます。

Audacityソフトウェアを使用してポッドキャストを録音する

Audacityソフトウェアをインストールするには、まずPodcast Factoryに付属する黒いレベルのCD-ROM（Podcast Factoryレコーディング・インターフェイスのドライバも同じCD-ROMに含まれます）をコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。Podcast Factoryの画面が表示されたら「Podcast」と書かれた文字の横のドロップダウンメニューをクリックし「Audacity」を選択してその下の「Install」ボタンをクリックします。他のソフトウェアと同様にコンピュータのハードディスクにAudacityソフトウェアがインストールされます。ファイルをインストールするフォルダの場所を選択し、オプションでデスクトップ上にアイコンをセットアップすることもできます。画面の指示に従いインストールを完了します。

Audacityソフトウェアでは、画面の一番上に8つのメニュー（File、Edit、View、Project、Generate、Effects、Analyze、Help）が表示されます。Helpメニューには、Audacityのプログラムの特徴を詳細に説明したマニュアル（レコーディングの編集やエフェクト追加の方法等を含む）が含まれますのでご参照下さい。このガイドは、基本的な特徴のみが書かれていますので、Audacityの全ての機能を把握するためにはAudacityのマニュアルをよくお読み下さい。

まず最初に、Podcast Factoryレコーディング・インターフェイスのマイク入力レベルと出力レベルを上げます。Audacityソフトウェアの画面の一番上にあるRecord（録音）ボタン（赤い丸のついた丸いボタン）をクリックします。録音ボタンを押すと同時にAudacityの画面の下部に新規トラックが作成されマイクに向かって話すとその全てが録音されます。

マイク入力レベルと出力レベルが正しいレベルであることを確認する必要があります。レベルを設定するには、インターフェイスのノブを調整して適切な音量にします。適切なレベルが得られるまで、テストファイルを何度か録音/再生して試してみることをお勧めします。

Audacityのウェブサイト（<http://audacity.sourceforge.net/>）には、Audacityソフトウェアの機能を追加するアップデート情報が随時掲載されますのでご確認下さい。

録音が終了したら、Fileメニューをクリックしファイルを保存またはエクスポートします。

注意：AudacityソフトウェアでMP3形式へ書き出す場合には、別途Lame.libファイルが必要です。Lame.libファイルは、インターネット上で無償で配布されております。

注意：同梱されたMacintosh用Audacityソフトウェアのバージョンによっては、初めて起動する時に表れる言語設定ダイアログで「NIHONGO」を選ぶと、メニューに文字が表示されなくなる場合があります。この場合には、Audacityメニュー>Preferences...を選んで言語を「Nihongo」以外（English等）を選んで（以下の図を参照）ソフトウェアを再起動すれば改善されます。



Podfierでポッドキャストを作成する

ポッドキャスト用に録音したファイルをコンピュータに保存ができたなら、次のステップは、RSS 2.0テキストをMP3ファイルに追加することです。これによりファイルはポッドキャストに変換されます。

ウェブサイトまたはサーバをお持ちの場合、また、サーバのスペースを提供するオンラインのサービス等をお使いの場合、Podfierを使用して作成したMP3ファイルにRSSフィードを作成し、ウェブサイトにこのファイルをアップロードすることができます。ウェブサイトやサーバをお持ちでない場合は次のセクションポッドキャストをアップロードするその他の方法」をお読み下さい。

Podcast Factoryに付属するレーベルが緑色のPodfier CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。PodfierのアイコンをクリックしてコンピュータのハードディスクにPodfierをインストールし、画面の指示に従いインストールを完了します。インストール後にPodfierのアイコンがデスクトップに表示されます。アイコンをクリックするとPodfierのプログラムが起動します。

Podfierインターフェイスでは、ポッドキャストについてのURL、作成日、タイトル等を含む情報を入力するためのスペースが提供されます。必要な情報を記入して「Next」をクリックします。次の画面では配信するMP3ファイルを選択します。「Add」をクリックしてファイルが含まれるフォルダを選択しファイルを選択します。Podfierによりポッドキャスト配信のためのRSSテキストファイルがMP3ファイルに追加されます。

Podfierの機能の多くは理解しやすいものですが、特定の機能について詳しい情報を見るにはPodfierの画面の一番上にあるHelpメニューをクリックします。

ポッドキャストを配信するその他の方法

サーバやウェブサイトをお持ちでない場合でも、インターネットにポッドキャストをアップロードする方法があります。BlogMatrix、AudioBlog、Liberated Syndication、PodBus、Podblaza等ではポッドキャストをアップロードして保存するスペースを提供しています。保存スペースの容量にもよりますが、有料のものから無料でホスティングを提供している所もあります。詳細はそれぞれのウェブサイトにお問い合わせ下さい。ホスティングサービスを使用するには、アカウントを取得しMP3ファイルをアップロードします。ホスティングサービスによっては、RSSフィードを作成するためのPodfierソフトウェアが必要なく、オーディオファイルを作成してMP3形式のファイルをハードディスクに保存しておくだけでよい場合もあります。詳細は、各ホスティングサービスにお問い合わせ下さい。M-Audioのウェブサイト（www.m-audio.com）には、ポッドキャスト配信やポッドキャスト配信についての情報が掲載されていますのでご確認ください。

上記のポッドキャストのホスティングサービス関係の会社はM-AudioまたはAvid Technology, Inc.の関連会社ではありません。M-Audioはこれらのサービスに関しての性能や有効性を保証しません。Podcast Factoryはこれらの会社により保証、後援、承認を受けているものではありません。

© 2006 Avid Technology, Inc. 無断転載を禁止します。製品特徴、製品仕様、動作環境、在庫は予告無く変更になることがあります。AvidとM-AudioはAvid Technology, Inc.のアメリカ合衆国やその他の国々においての登録商標です。ここに記載されている全ての商標または登録商標はそれぞれの所有者に属します。

M-Audio USA

5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706

Technical Support

tel (pro products): (626) 633-9055
 tel (consumer products): (626) 633-9066
 fax (shipping): (626) 633-9032

Sales

e-mail: sales@m-audio.com
 tel: (626) 633-9050
 fax: (626) 633-9070

Web:<http://www.m-audio.com>**M-Audio U.K.**

Floor 6, Gresham House,
 53 Clarendon Road, Watford
 WD17 1LA, United Kingdom

Technical Support

e-mail: support@maudio.co.uk
 tel:(Mac support): +44 (0)1765 650072
 tel: (PC support): +44 (0)1309 671301

Sales

tel: +44 (0)1923 204010
 fax: +44 (0)1923 204039

Web:<http://www.maudio.co.uk>**M-Audio France**

Floor 6, Gresham House,
 53 Clarendon Road, Watford
 WD17 1LA, United Kingdom

Renseignements commerciaux :

tel : 0810 001 105
 e-mail : info@m-audio.fr

Assistance technique :

PC : 0820 000 731
 MAC : 0820 391 191

Assistance technique

e-mail : support@m-audio.fr
 & mac@m-audio.fr
 Fax : 01 72 72 90 52

Site web :www.m-audio.fr**M-Audio Germany**

Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany

Technical Support

e-mail: support@m-audio.de
 tel: +49 (0)7941 - 9870030
 fax: +49 (0)7941 98 70070

Sales

e-mail: info@m-audio.de
 tel: +49 (0)7941 98 7000
 fax: +49 (0)7941 98 70070

web:<http://www.m-audio.de>**M-Audio Canada**

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150, Quebec City,
 Quebec G2E 5B7, Canada

Technical Support

phone (PC support): (418) 872-0444
 phone (MAC support): (418) 872-0444
 fax : (418) 872-0034

Sales

e-mail: infocanada@m-audio.com
 phone: (866) 872-0444
 fax: (514) 396-7102

web:<http://www.m-audio.ca>**M-Audio Japan**

アビッドテクノロジー株式会社 | エムオーディオ事業部
 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-18-10
 2-18-10 Marunouchi
 Naka-Ku, Nagoya 460-0002 Japan

カスタマーサポート(技術的なお問い合わせ)

e-mail : win-support@m-audio.jp
 e-mail (Macintosh 環
 境専用): mac-support@m-audio.jp
 tel : 052-218-0859(10:00~12:00/13
 :00~17:00)

セールスに関するお問い合わせ

(技術的なお問い合わせはご遠慮下さい)

e-mail: info@m-audio.jp
 tel: 052-218-3375
 (9:30~12:00/13:00~18:00)
 fax: 052-218-0875

プレス/メディアに関するお問い合わせ

(技術的なお問い合わせはご遠慮下さい)

e-mail: support@m-audio.jp
 tel: 052-218-3375
 (9:30~12:00/13:00~18:00)
 fax: 052-218-0875

web:<http://www.m-audio.jp>



WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

© 2006 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Product features, specifications, system requirements and availability are subject to change without notice. Avid, M-Audio and Podcast Factory are either trademarks or registered trademarks of Avid Technology, Inc. All other trademarks contained herein are the property of their respective owners.